


**DAIKIN**

4P359542-2G

Адаптер для подключения к  
беспроводной локальной сети  
<BRP069A42>

## Инструкция по монтажу





Домашняя страница: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

- ◆ На указанной выше домашней странице доступны технические характеристики, методы настройки, ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ), оригинальное заявление о соответствии и последняя версия этого руководства.




- ◆ Настоящим компания Daikin Industries Czech Republic s.r.o. заявляет, что устройство BRP069A42 соответствует обязательным требованиям и другим необходимым положениям директивы 1999/5/EC.

## Принадлежности


Убедитесь в том, что упаковка содержит следующие принадлежности.

Модель BRP069A42 ※1 Прикрепите наклейку на обратной стороне этого листа и сохраните в надежном месте.


(A) Адаптер для подключения к беспроводной локальной сети




(B) Наклейка с серийным номером (1 лист) ※1




(C) Руководство по монтажу (1 шт.)




(D) Жгут проводов



(E) Винты и липкая лента



(F) Кабельная стяжка с основанием



# Дополнительные принадлежности

- ◆ Следующие дополнительные принадлежности требуются для завершения монтажа адаптера беспроводной сети с указанными внутренними агрегатами.

Внутренний агрегат	Этот контроллер BRP069A42	KRP980B1
FTXZ25-50N	✓	
FTXS20-25K CTXS15-35K	✓	✓
FTXS35-50K	✓	
FTXS60-71G	✓	
ATXS20-25K	✓	✓
ATXS35-50K	✓	
FTX20-35J	✓	✓
FTX20-35G	✓	✓
FTX50-71G	✓	
ATX20-35J	✓	✓
FVXG25-50K	✓	
FVXS25-50F	✓	
FLXS25-60B	✓	
FTXLS25-35K	✓	
FTXL25-35J	✓	✓
ATXL25-35J	✓	✓

См.

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>,  
где приведены подробные инструкции по монтажу.

# Меры предосторожности

- ◆ Далее описывается значение используемых в этой документации графических обозначений.

После завершения монтажа передайте это руководство по монтажу заказчику.

- ◆ Чтобы выполнить пробный запуск кондиционера, руководствуйтесь инструкциями по монтажу кондиционера.



Помеченные этим обозначением устройства защищены двойной изоляцией и не требуют подключения защитного заземления.



Запрещено



Руководствуйтесь указаниями



## Предупреждение

Ситуации, которые могут привести к гибели или серьезной травме.

### При монтаже:



- По поводу монтажа обратитесь к дилеру или техническому специалисту.  
(Возможны поражение электрическим током или пожар.)
- Для монтажа всегда используйте принадлежности и указанные компоненты. Выполняйте инструкции из этого руководства по монтажу.  
(Возможны падение устройства, поражение электрическим током или пожар.)
- Электротехнические работы должны проводиться в соответствии с руководством по монтажу, а также национальными правилами по электропроводке и практическими рекомендациями.
- Перед монтажом всегда выключайте электропитание.  
(Прикосновение к электрическим компонентам может привести к поражению электрическим током.) Главный выключатель оборудования располагается на наружном агрегате. Чтобы выключить электропитание, выключите этот главный выключатель.

# Меры предосторожности



## Предупреждение

Ситуации, которые могут привести к гибели или серьезной травме.

### Во время эксплуатации:



- Не разбирайте, не перестраивайте и не ремонтируйте. (Возможны пожар, поражение электрическим током или травма.)
- Не дотрагивайтесь до этого изделия влажными руками. (Возможны поражение электрическим током или пожар.)
- Не допускайте воздействия влаги на изделие и не используйте его при купании или аналогичных действиях с водой. (Возможны поражение электрическим током или пожар.)
- Не эксплуатируйте это изделие рядом с медицинским оборудованием или лицами, которые используют кардиостимуляторы или дефибрилляторы. Это изделие может излучать опасные для жизни электромагнитные помехи.
- Не используйте это изделие рядом с оборудованием с автоматическим управлением, таким как автоматические двери или оборудование пожарной сигнализации. (Возможны несчастные случаи из-за ложного срабатывания оборудования.)



- Немедленно отсоедините вилку питания кондиционера при возникновении ненормального запаха или звука, а также в случае перегрева оборудования или выделения дыма. (Возможны пожар или сбой.)
  - ◆ Вызовите дилера для проверки.
- Отсоедините вилку питания кондиционера, если он упал или поврежден. (Возможны пожар или поражение электрическим током)
  - ◆ Вызовите дилера для проверки.

# Меры предосторожности



## Предостережение

Ситуации, которые могут привести к повреждению имущества или травме.

### При монтаже:



- Не устанавливайте в местах возможных утечек горючего газа.  
(Возможен пожар.)



- Держитесь за разъем, когда отсоединяете соединительный кабель.  
(В противном случае возможны пожар или поражение электрическим током.)

### Во время эксплуатации:



- Не используйте в доступных для маленьких детей местах.  
(Возможны травмы.)

- Не используйте это изделие рядом с микроволновой печью.  
(Возможны помехи при передаче данных по беспроводной сети.)

# Утилизация



- Ваше изделие помечено этим символом. Это значит, что электрические и электронные изделия не следует смешивать с несортированным бытовым мусором.
- Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия и других частей должен проводиться квалифицированным установщиком в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.
- Изделие и отходы необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.
- Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к установщику или в местные компетентные органы.




# Основные элементы

Адаптер для подключения  
к беспроводной локальной сети

Индикатор POWER  
(ПИТАНИЕ) (зеленый) светится во  
время работы.

Индикатор RUN  
(оранжевый) светится  
при подключении  
к маршрутизатору  
(точка доступа  
к беспроводной сети).


Индикатор AP  
(желтый) светится при  
непосредственном  
подключении  
к смартфону.



Кнопка SETUP  
(НАСТРОЙКА).  
Используйте при  
подключении  
к маршрутизатору  
(точка доступа к  
беспроводной сети).

Кнопка MODE  
(РЕЖИМ) в на-  
жатом состоянии  
переключает ре-  
жимы (RUN/AP).

BRP069A42



Внутренний  
агрегат может  
отличаться от  
показанного  
на рисунке

1


См.

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>,  
где приведены подробные инструкции по монтажу.

## 2 Проверка работоспособности

### ■ BRP069A42

Включите питание и убедитесь в том, что на изделии светится индикатор [POWER] (ПИТАНИЕ).



- ◆ Перед включением питания всегда устанавливайте верхнюю часть корпуса адаптера.

Заказчик должен обеспечить следующее.

- Смартфон или планшетный компьютер  
(Поддерживаемые операционные системы: Android 2.3.3 или более новая; iOS 5.0 или более новая.)
- Линия Интернет и устройство связи  
(модем/маршрутизатор или аналогичное устройство)
- Точка доступа к беспроводной сети
- [Daikin online controller] (бесплатно)

Метод установки приложения Daikin online controller

Для телефонов Android

- (1) Откройте [Google Play].
- (2) Найдите приложение [Daikin online controller].
- (3) Чтобы выполнить установку, руководствуйтесь указаниями на экране.

Для телефонов iPhones

- (1) Откройте [App Store].
- (2) Найдите приложение [Daikin online controller].
- (3) Чтобы выполнить установку, руководствуйтесь указаниями на экране.

См.

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>,  
где приведены подробные инструкции по монтажу.

# Возможные неисправности и способы их устранения

В следующей таблице кратко описан порядок действий в случае возникновения неисправностей или сомнений во время монтажа изделия или настройки подключения.

Более подробная информация приведена в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на домашней странице.

Проблема	Объяснение и способ устранения
Ни один из индикаторов не светится.	→ Проверьте монтаж. Изделие неправильно работает. → Выключите питание кондиционера и перезапустите его.
Система (кондиционер) отсутствует на экране списка систем.	→ Убедитесь в том, что включено питание. → Убедитесь в том, что светится индикатор RUN/AP. → Повторите подключение адаптера к беспроводной сети. → Переместите маршрутизатор (точку доступа к беспроводной сети) ближе к изделию → Используемый смартфон, точка доступа или беспроводной маршрутизатор могут не поддерживаться. → Убедитесь в том, что смартфон или планшетный компьютер подключен к той же беспроводной сети, что и адаптер беспроводной сети. Подробная информация приведена на домашней странице.
При попытке установить непосредственное соединение с адаптером (режим [AP]) последний отсутствует в списке доступных сетей Wi-Fi телефона/планшетного компьютера.	Нажимая кнопку [MODE] приблизительно на 2 секунды, из режима [AP] перейдите в режим [RUN], а затем снова в режим [AP]. При этом происходит переключение на другой канал Wi-Fi. Повторите при необходимости.








**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



**CE 1383**

4P359542-2G 2014.07